

別表1 保守点検の内容 (軽量シャッター)

番号	点検項目	点検内容	点検方法
1	点検口の状態	点検口の作業性、取付位置、開閉操作	目視・操作確認
2	降下位置障害	障害物の有無	目視
3	操作障害	押ボタンの位置・手動閉鎖装置の位置	目視
4	警告表示・操作説明ラベル貼付	貼付の有無・貼付位置、汚損・損傷・字の薄れ	目視
5	開閉器	油漏れ、脚部の状態、異常音、固定ベルト	目視・触感・聴覚・操作確認・締付確認
6	ブレーキ装置	作動状態、中間停止、異常音	目視・聴覚・作動確認
7	手動装置	設置位置、操作方法の表示、操作状態、巻上げ操作状況	目視/スケール測定・操作確認
8	巻取りシャフト	外観、スプロケットの変形・破損、ローラチェーンの錆、ローラチェーンのジョイントリンク、ローラチェーンのたるみ状態	目視・触診・操作確認
9	ブラケット	ジョイントボスとの状態、外観、ブラケットの取付状態、ベアリングメタル	目視・ボルトの締結状態確認
10	スラット・吊り元 形状	外観、カシメ	目視
11	座板	外観、座板固定ねじ、座板ゴム	目視・締付確認
12	ケース・まぐさ・押し車	外観、ケース板のビス緩み、まぐさ、押し車	目視・締付確認
13	ガイドレール	外観、呑込み部、消音ベルト、中柱 ロッド棒の状態、中柱 インターロック	目視・スラットの上下確認
14	制御盤	外観、ナイフスイッチ、ブレーカー、接続端子	目視・表示確認・締付確認・配線確認
15	エマージェンシスイッチ	作動の状況	目視・作動確認
16	押ボタンスイッチ・リモコン	変形・損傷、施錠・解錠の良否、操作	目視・操作確認

別表 1 保守点検の内容 (軽量シャッター)

番号	点検項目	点検内容	点検方法
17	絶縁抵抗	シャッター制御盤の端子台 (R、S) ~アース (E) 間 端子台 (B 1 ~ B 4) ~アース (E) 間がコネクタ接続の場合、測定は不要 開閉器⇔制御盤がコネクタ接続の場合、測定は不要	絶縁抵抗器にて測定・漏電確認
18	降下状況	降下異常、下限停止位置	目視・聴覚
19	巻上状況	異常音、上限停止位置	目視・聴覚
20	障害物検知装置	座板スイッチ、負荷検知、光電センサ	目視・作動確認
21	非常電源装置	外観、作動、バッテリー	目視・起動スイッチ、交換時期確認