

別表2 保守点検の内容 (クイックセーバー)

番号	点検項目	点検内容	点検方法
1	降下位置障害	障害物の有無	目視
2	操作障害	制御盤の位置	目視
3	警告表示、操作説明	貼付の有無・位置・汚れ・字の薄れ	目視
4	シート	損傷	目視
5	窓シート	損傷・外れ	目視
6	ボトムシート	損傷	目視
7	ケース	変形・損傷、下面ケース板	目視・締付確認
8	ガイドレール	樹脂部の異常摩耗・破損、スチール部の曲損・錆、固定ビス、上部ガイド、リペアリングガイド (NR除く)、下端ブラシ (オプション品)	目視・レールをゆすり確認
9	開閉機	異常音、固定ボルト	聴覚・締付確認
10	ブレーキ装置	作動確認	目視・作動確認
11	巻取りシャフト	変形・損傷・ひび割れ、中子固定ビス	目視・締付確認
12	スプロケット (1.5kw)	摩耗、損傷、芯ずれ	目視・直尺確認
13	駆動チェーン (1.5kw)	ローラチェーンの錆、ローラチェーンのたるみ状態	目視・直尺確認
14	本体取付金具 (NRは、ブラケット取付け台)	変形・損傷・腐食、固定ボルト	目視・締付確認
15	ブラケット	変形・損傷・腐食、固定ボルト ベアリングメタル、メタル固定ボルト	目視・聴覚・締付確認
16	シート部	片寄り・損傷・脱落、ガイドローラ (NR除く)、ガイドブロック、ウエイト、吊元ボルト	目視・締付確認
17	まぐさシート	損傷・外れ、固定ボルト	目視・締付確認
18	制御盤	変形・損傷、スイッチ、接続端子、絶縁抵抗の測定、表示ランプ	目視・手押確認・締付確認・点灯確認・絶縁抵抗計測定
19	リミットスイッチ (制御盤HQC)	取付ボルト、軸	目視・締付確認

別表2 保守点検の内容 (クイックセーバー)

番号	点検項目	点検内容	点検方法
20	巻込み防止スイッチ (ケース内光電スイッチ)	変形・損傷、作動状況、接続端子	目視・作動確認・ 締付確認
21	押ボタンスイッチ	変形・損傷、作動状況、接続端子	目視・操作確認・ 締付確認
22	降下状況	作動状況、異常音、下限位置	目視・聴覚
23	巻上状況	作動状況、異常音、上限位置	目視・聴覚
24	自動復帰状況 (NR除く)	作動状況	手で外して確認
25	プルスイッチ	変形・損傷、作動状況、接続端子	目視・紐操作確認・ 締付確認
26	起動センサー	変形・損傷、作動状況、接続端子	目視・作動確認・ 締付確認
27	光電スイッチ	変形・損傷、作動状況、接続端子	目視・作動確認・ 締付確認
28	信号機	変形・損傷、作動状況、接続端子	目視・締付確認・ 制御盤操作作動確認
29	回転灯	変形・損傷、作動状況、接続端子	目視・締付確認・ 制御盤操作作動確認